



Ниже описаны способы определения наличия функций «Пауза» и «Повтор ТВ» на телеканалах. Данные функции отображаются в момент просмотра выбранного телеканала.

Для того чтобы вызвать информационную панель, необходимо, нажать на ПДУ любую из кнопок вокруг кнопки подтверждения ввода/выбора «ОК» и нажать «ОК». В момент выбора откроется боковая информационная панель с информацией о текущей передаче.


В случае если на выбранном телеканале есть функции «Пауза» и «Повтор ТВ», то на боковой панели будет выделен значок «Пауза».



Повторно нажав клавишу ввода/выбора «ОК» передачу можно будет поставить на паузу. Повторное нажатие клавиши ввода/выбора «ОК» просмотр возобновляет просмотр телеканала.




Если значка «Пауза» нет, то функция «Пауза» и «Повтор ТВ» на данном телеканале отсутствует.




Дополнительно, в случае если на телеканале «Повтор ТВ» вызвать нижнюю информационную панель вышеуказанным способом и после этого нажать на ПДУ стрелку влево (вокруг кнопки подтверждения ввода/выбора «ОК»), то в нижней информационной панели появится картинка и название предыдущей передачи.


В случае если на экране будет отображаться значок «Play» и надпись «Смотреть», то это означает наличие функции «Пауза» и «Повтор ТВ».



В ситуации, если на предыдущей передаче отсутствует значок «Play» на экране, а также нет надписи «Смотреть», то в этом случае на выбранном телеканале нет функции «Пауза» и «Повтор ТВ» и при вызове нижней информационной панели и нажатии на клавишу ввода/выбора «ОК» появится следующая надпись: «Для программы отсутствует возможность просмотра по причине ограничения правообладателя».



Функция «Перемотки» на телеканалах, на которых есть функция «Пауза» и «Повтор ТВ», можно осуществить путём вызова нижней информационной панели вышеуказанным способом, и пока информационная панель не активна, необходимо нажать и удерживать клавиши (Влево – перемотка назад/Вправо – перемотка вперёд) вокруг кнопки подтверждения ввода/выбора «ОК». Далее отпустить клавиши, когда был выбран нужный фрагмент передачи.



При вызове боковой информационной панели (описание выше) могут/будут отображаться следующие функции, а именно, функции «Начать сначала» и «Вернуться к прямому эфиру».

Без лактозы. Шоколадные капкейки и тыквенные пончи...
12+ | Десуг | 20:00

На первый взгляд кажется, что без молочных продуктов не может быть вкусной выпечки. Еще как может! И капкейки с нежной кремовой шапочкой, и пончики с глазурью - все что угодно. Просто бери и делай!

Без лактозы. Шоколадные капкейки и тыквенные пончи...
Сегодня в 20:00
20:00

Вернуться к прямому эфиру

LG
Life's Good